

Homeline

ЭЛЕКТРОННЫЕ ЧАСЫ - БУДИЛЬНИК СО
ВСТРОЕННЫМ РАДИОПРИЁМНИКОМ

Dialog AH-10

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ



www.dialoginvest.com

Спасибо за выбор продукции Dialog!

Изделие представляет собой настольные электронные часы с будильником со встроенным радиоприёмником AM/FM диапазона.

Крупная цифровая индикация времени в 12- или 24-часовом формате возможна как с обычной, так и с пониженной яркостью для тёмного времени суток. В часах предусмотрены два отдельных устанавливаемых времени срабатывания будильника. В качестве сигнала будильника может быть использован или специальный звук, или включение одной из установленных радиостанций. Предусмотрен режим автоматического выключения радио по истечении указанного времени (от 10 до 90 минут с шагом 10 минут).

Пожалуйста, ознакомьтесь с настоящим руководством пользователя перед подключением устройства. Сохраните эту инструкцию, чтобы иметь возможность обращаться к ней в дальнейшем.

Комплект поставки

1. Часы-будильник — 1 шт.
2. Руководство пользователя — 1 шт.
3. Гарантийный талон — 1 шт.
4. Упаковка — 1 комплект.

Безопасная эксплуатация

Чтобы не подвергнуться удару электрическим током, не пытайтесь вскрыть изделие. При возникновении неисправностей, все процедуры по диагностике и ремонту должны проводиться квалифицированными специалистами.

Не располагайте изделие и/или его компоненты вблизи радиаторов отопительных приборов и под прямыми лучами солнца.

Располагайте изделие и/или его компоненты на некотором удалении от прочих устройств и предметов для обеспечения лучшей вентиляции и охлаждения электронных элементов.

Не допускайте попадания предметов внутрь изделия через технологические отверстия.

Не допускайте попадания влаги внутрь изделия.

Не роняйте изделие. Избегайте вибрации, тряски, ударов.

Изделие предназначено для эксплуатации в жилых помещениях с нормальной температурой и влажностью воздуха.

Изделие в упакованном виде может храниться в складских отапливаемых помещениях и транспортироваться при температуре воздуха от +5°C до +35°C и относительной влажности воздуха не более 95%. В атмосфере не должны присутствовать пары кислот, щелочей или других химически активных веществ, которые могут вызвать коррозию покрытия и элементов изделия.

Не используйте абразивные материалы и химические средства для чистки изделия, это может испортить его внешнее покрытие. Чистку проводите только с помощью мягкой сухой чистой материи.

При возникновении запаха дыма, задымлении, искрении или возгорании изделия немедленно отключите его и обратитесь в сервисную службу для исправления поломки.

Полностью выключайте питание изделия и вынимайте вилку из розетки, если изделие долгое время не используется.

При отключении вилки из розетки ни в коем случае не дергайте за сетевой шнур, тяните только за корпус вилки.

Запрещается использовать изделие с повреждённой изоляцией шнура питания.

Извлекайте элементы питания из батарейного отсека в случае, если изделие долгое время не используется.

Включение часов-будильника

Аккуратно распакуйте изделие. Сохраните упаковку для безопасного хранения и транспортировки изделия в будущем.

Расположите часы на гладкой сухой устойчивой горизонтальной поверхности. Разверните и распрямите антенну приёмника (тонкий чёрный провод, идущий от задней панели устройства). В дальнейшем экспериментальным путём определите положение антенны для наилучшего качества приёма сигнала.

Включите часы-будильник вилкой в бытовую розетку переменного тока 220 В / 50 Гц. Мигающая на экране индикация времени «12:00» укажет на нормальное включение устройства.

Для сохранения в памяти устройства настроек текущего времени и списка радиостанций при отключении основного питания в часах-будильнике могут использоваться батарейки. Отсутствие батареек или использование батареек с истёкшим сроком годности и пониженным уровнем заряда не влияет на функциональные возможности часов-будильника, но приводит к необходимости повторной установки времени и настройки радиостанций встроенного приёмника после отключения часов от бытовой розетки переменного тока.

Откройте батарейный отсек на нижней панели

устройства и установите в него две батарейки АА (приобретаются отдельно). При установке батареек соблюдайте полярность (см. метки "+" и "-" в батарейном отсеке и на элементах питания). Батарейки, отслужившие свой срок службы, подлежат утилизации. Для большего времени работы используйте щелочные батарейки. Закройте батарейный отсек.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЧАСОВ-БУДИЛЬНИКА

Использование часов

Для первоначальной установки часов выполните следующие действия:

1. Нажмите и удерживайте две секунды кнопку ●.
2. Кнопками ▼ и ▲ выберите 12- или 24-часовой формат отображения времени (мигающая индикация 12h или 24h соответственно). Подтвердите выбор кнопкой ●.
3. Кнопками ▼ и ▲ установите текущий час. Подтвердите выбор кнопкой ●.
4. Кнопками ▼ и ▲ установите текущую минуту. Подтвердите выбор кнопкой ●.

В режиме часов (радио выключено) вы можете менять яркость дисплея нажав и удерживая в течение двух секунд кнопку «SNOOZE/DIMMER/SLEEP/SCAN». Коротким нажатием на эту кнопку часы ненадолго переключаются в режим отображения секунд.

Использование радио

Для первоначальной настройки радиостанций выполните следующие шаги:

1. Нажмите на кнопку ■ для включения радиоприёмника. Нажатием на эту же кнопку вы можете пере-

ключать радиоприёмник между FM и AM диапазонами.

2. Кнопками ▼ и ▲ настройте желаемую частоту приёмника (она отображается на дисплее). Долгое нажатие на кнопки ▼ и ▲ запустит автоматическую настройку на предыдущую (следующую) найденную вещающую радиостанцию.
3. Нажмите и удерживайте кнопку ● для переключения в режим сохранения частоты радиостанции в памяти.
4. Кнопками ▼ и ▲ выберите номер программы, под которым хотите сохранить настроенную частоту (мигающая индикация на дисплее «P01» .. «P20» для станций FM-диапазона и «P01» .. «P10» для станций AM-диапазона). Подтвердите выбор кнопкой ●.

Вы можете воспользоваться автоматическим поиском и сохранением в памяти приёмника найденных радиостанций нажав и удерживая в течение двух секунд кнопку «SNOOZE/DIMMER/SLEEP/SCAN».

Для переключения между сохранёнными радиостанциями используйте кнопку ●. Для изменения громкости радио используйте кнопки + (громче) и - (тише). Для выключения приёмника нажмите и удерживайте кнопку ■.

Для настройки автоматического выключения приёмника по истечении устанавливаемого таймера коротко нажимайте кнопку «SNOOZE/DIMMER/SLEEP/SCAN» до появления на дисплее желаемого значения: установка таймера начинается с 90 минут и уменьшается на 10 минут каждое нажатие до достижения минимального

значения в 10 минут, а следующее нажатие отключает функцию автовыключения.

Использование будильника

Перед установкой будильника убедитесь, что часы выставлены правильно. Вы можете установить два независимых будильника (AL1 и AL2), когда устройство находится в режиме часов (радио выключено). Для установки будильника сделайте следующее:

1. Нажмите и удерживайте две секунды кнопку + (для установки первого будильника AL1) или - (для установки второго будильника AL2).
2. Кнопками ▼ и ▲ установите час срабатывания будильника. Подтвердите выбор кнопкой + или -.
3. Кнопками ▼ и ▲ установите минуту срабатывания будильника. Подтвердите выбор кнопкой + или -.
4. Кнопками ▼ и ▲ выберите способ срабатывания будильника: специальный сигнал (мигающая индикация «buz») или последняя выбранная радиостанция (мигающая индикация «rAd»). Подтвердите выбор кнопкой + или -.
5. Кнопками ▼ и ▲ установите громкость будильника: от минимальной «U05» до максимальной «U15». Подтвердите выбор кнопкой + или -.
6. Горющие индикаторы «AL1» и/или «AL2» указывают на то, что соответствующие будильники установлены. Для их отключения/включения нажмите кнопку + (для первого будильника AL1) или - (для второго будильника AL2).
7. Для того, чтобы отложить сработавший сигнал будильника на 9 минут, нажмите на кнопку «SNOOZE/DIMMER/SLEEP/SCAN». В режиме отложенного сигнала будет мигать индикатор: «AL1» или «AL2».

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию изделия и его технические характеристики без предварительного уведомления.

Информация о месяце и годе изготовления изделия нанесена на наклейку на корпусе изделия и содержится в последних четырёх цифрах поля «P.D.» в формате «ММГГ».



Изготовитель:

«Фенг Хуанг Лимитед» (Feng Huang Limited), 10/Ф, Баскервилль Хаус, 13 Дудделл стрит, Централ, Гонконг, Китай

Импортер:

ООО «Диалог», 199106, Россия, Санкт-Петербург, Средний пр., д. 86. www.dialoginvest.com

Сделано в Китае.