

# Игровая гарнитура с подсветкой Dialog Gan-Kata HGK-31L Red

## Руководство пользователя



Вы сделали выбор в пользу гарнитуры Dialog - сердечная благодарность за доверие.

### Комплект поставки

- Гарнитура - 1 шт
- гарантийный талон - 1 шт
- упаковка - 1 шт

Просим вас сохранить оригинальную упаковку и весь комплект поставки для безопасного хранения и транспортировки изделия в будущем.

### Безопасная эксплуатация

При возникновении неисправностей все процедуры по диагностике и ремонту должны проводиться квалифицированными специалистами.

Не располагайте изделие и/или его компоненты вблизи радиаторов отопительных приборов и под прямыми лучами солнца.

Не допускайте попадания предметов внутрь изделия через технологические отверстия.

Не допускайте попадания влаги внутрь изделия.

Не роняйте изделие. Избегайте вибрации, тряски, ударов.

Изделие предназначено для эксплуатации в жилых помещениях с нормальной температурой и

влажностью воздуха.

Изделие в упакованном виде может храниться в складских отапливаемых помещениях и транспортироваться при температуре воздуха от +5°C до +35°C и относительной влажности воздуха не более 95%. В атмосфере не должны присутствовать пары кислот, щелочей или других химически активных веществ, которые могут вызвать коррозию покрытия и элементов изделия.

Не используйте абразивные материалы и химические средства для чистки изделия, это может испортить его внешнее покрытие.

Чистку проводите только с помощью мягкой сухой чистой материи.

Не устанавливайте высокую громкость наушников, чтобы не травмировать слух. Избегайте длительного непрерывного ношения наушников.

## Подключение

Аккуратно распакуйте изделие.

Подсоедините микрофон ко входу "Mic In" звуковой карты. Подсоедините стереонаушники к выходу "Speaker" звуковой карты.

В MS Windows откройте меню "Пуск" - "Программы" - "Стандартные" - "Мультимедиа" - "Регулятор громкости".

В "Регуляторе громкости" в меню "Параметры" в подменю "Свойства" пункт "Настройка уровня - Запись" включите регулятор громкости "Микрофон".

Вернитесь в "Регулятор громкости" и установите нужный уровень чувствительности микрофона. Запустите фонограф "Пуск" - "Программы" - "Стандартные" - "Мультимедиа" - "Фонограф" и запишите фрагмент Вашей речи. После этого прослушайте записанный фрагмент. Если Вы услышите свою речь, то микрофон работает нормально.

В "Регуляторе громкости" установите максимальный уровень громкости, при котором отсутствуют искажения звука в стереонаушниках. При этом собственный регулятор громкости наушников должен быть установлен в положение максимума.

В дальнейшем пользуйтесь только собственным регулятором громкости стереонаушников.

## Технические характеристики

Наушники:

- Диаметр динамика: 50 мм
- Сопротивление: 20 Ом
- Чувствительность: 117 ± 3 дБ/мВт @ 1 КГц
- Частотный диапазон: 20 Гц - 20 КГц

- Кабель: 2,2 м  $\pm$  5%, текстильная оплётка
- Разъём: 3.5 мм TRS стереоджек, USB Type-A для подсветки.
- Вес: 362 г.

#### Микрофон:

- Тип: конденсаторный, моно
- Полное сопротивление: 20 КОм
- Чувствительность: -50  $\pm$  2 дБ
- Разъём: 3.5 мм TRS миниджек, прямой корпус

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию изделия и его технические характеристики без предварительного уведомления.

Изготовитель: «Фенг Хуанг Лимитед» (Feng Huang Limited), 10/Ф, Баскервилль Хаус, 13 Дудделл стрит, Сентрал, ГК, Китай.

Импортер: ООО «Диалог», 199106, Россия, Санкт-Петербург, Средний пр-кт, д. 86, лит «А», пом. «9Н».

Сделано в Китае.



**Dialog**

[www.dialoginvest.com](http://www.dialoginvest.com)

