

ИГРОВОЙ ПРОВОДНОЙ НАБОР: КЛАВИАТУРА И МЫШКА С ПОДСВЕТКОЙ DIALOG GAN-KATA KMGK-1707U

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Благодарим за выбор игрового проводного набора Dialog Gan-Kata!

Отличительными чертами изделий из этого комплекта являются стильный дизайн, динамическая подсветка корпуса мышки, регулируемая яркость подсветки клавиш клавиатуры, наличие клавиш с дополнительными мультимедиа функциями. Нескользящее покрытие корпуса мышки обеспечивает точный контроль над движением устройства. Резиновые ножки клавиатуры надежно фиксируют её на рабочем столе.

Игровой комплект предназначен для использования с персональными компьютерами, работающими под управлением ОС Windows и снабжёнными портами USB типа А.

Перед подключением изделия внимательно прочтите настоящое руководство.

Комплект поставки

Клавиатура - 1 шт.

Мышка - 1 шт.

Гарантийный талон - 1 шт.

Упаковка - 1 шт.

Меры предосторожности

При возникновении неисправностей все процедуры по диагностике и ремонту должны проводиться квалифицированными специалистами.

Не располагайте изделие и/или его компоненты вблизи радиаторов отопительных приборов и под прямыми лучами солнца.

Располагайте изделие и/или его компоненты на некотором удалении от прочих устройств и предметов для обеспечения лучшей вентиляции и охлаждения электронных элементов.

Не допускайте попадания предметов внутрь изделия через технологические отверстия.

Не допускайте попадания влаги внутрь изделия.

Не роняйте изделие. Избегайте вибрации, тряски, ударов.

Изделие предназначено для эксплуатации в жилых помещениях с нормальной температурой и влажностью воздуха.

Изделие в упакованном виде может храниться в складских отапливаемых помещениях и транспортироваться при температуре воздуха от +5°C до +35°C и относительной влажности воздуха не более 95%. В атмосфере не должны присутствовать пары кислот, щелочей или других химически активных веществ, которые могут вызвать коррозию покрытия и элементов изделия.

Не используйте абразивные материалы и химические средства для чистки изделия, это может испортить его внешнее покрытие. Чистку проводите только с помощью мягкой сухой чистой материи.

При возникновении запаха дыма, задымлении, искрении или возгорании изделия немедленно отключите его и обратитесь в сервисную службу для исправления поломки.

Полностью выключайте питание изделия, если оно долгое время не используется.

Избегайте длительной непрерывной работы с изделием, берегите ваши кисти и пальцы.

Подключение

Аккуратно распакуйте набор. Сохраните упаковку для безопасного хранения и транспортировки в будущем. Разместите клавиатуру с мышкой на столе и подключите их к свободным USB-разъёмам компьютера.

Внимание! Убедитесь предварительно, что соответствующие настройки в BIOS Setup вашего компьютера разрешают подключение USB устройств такого типа, а в Windows установлены все последние версии драйверов для шины USB. Неверные настройки в BIOS Setup и не установленные или неправильно установленные драйверы Windows могут привести к некорректной работе клавиатуры.

Windows автоматически сконфигурирует новые устройства. Если этого не произойдёт, перезагрузите компьютер.

Регулируемый угол наклона клавиатуры

Для придания клавиатуре правильного угла наклона относительно поверхности разверните две пластиковые ножки на нижней панели клавиатуры у её дальнего края. Резиновые ножки, находящиеся у ближнего края, надежно фиксируют клавиатуру на рабочем столе.

Подсветка клавиш клавиатуры

Клавиша « LED», расположенная в нижнем ряду правее пробела, позволяет включать и выключать подсветку клавиш. По желанию Вы можете увеличивать и уменьшать яркость подсветки. Для этого, удерживая клавишу «Fn», расположенную в нижнем ряду правее пробела, нажмите клавишу «PgUp» или «PgDn». Комбинация клавиш «Fn»+« LED» включает и выключает режим плавного разгорания/затухания подсветки.

Дополнительные функции клавиш клавиатуры

Комбинация клавиш «Fn» и «Windows» блокирует и разблокирует работу клавиши «Windows». Эта функция полезна для предотвращения случайного открытия меню «Windows» и сворачивания полноэкранного приложения (игры).

Для лёгкого доступа к возможностям вашего компьютера в роли мультимедийного центра служат скомбинированные с расположеннымными в верхнем ряду клавишами «F1» .. «F12» мультимедиа клавиши управления громкостью и процессом воспроизведения аудио- или видеопотоков, а также клавиши вызова почтового клиента, перехода на «Домашнюю» страницу, клавиши запуска «Медиапроигрывателя» и «Калькулятора». Для активации функций этих мультимедиа клавиш нажмите и удерживайте нажатой клавишу «Fn», расположенную в нижнем ряду справа от пробела, и нажмите соответствующую клавишу «F1» .. «F12».

Комбинация		Функция
Fn+F1		Запуск медиапроигрывателя.
Fn+F2		Управление громкостью: тише
Fn+F3		Управление громкостью: громче
Fn+F4		Управление громкостью: выключить/включить звук
Fn+F5		Управление воспроизведением: стоп
Fn+F6		Управление воспроизведением: предыдущий трек
Fn+F7		Управление воспроизведением: начало/пауза/возобновление
Fn+F8		Управление воспроизведением: следующий трек
Fn+F9		Запуск почтовой программы
Fn+F10		Запуск веб-браузера/открытие домашней страницы
Fn+F11		Блокировка клавиш клавиатуры
Fn+F12		Запуск программы-калькулятора

Комбинация клавиш «Fn» и «F11» блокирует и разблокирует все клавиши клавиатуры. Эта функция полезна для предотвращения случайного нажатия на клавишу в случае, если вы покидаете своё рабочее/игровое место (AFK).

Клавиши управления громкостью влияют на общий уровень громкости в программном микшере для звуковой карты.

Клавиши управления воспроизведением влияют на работу активной (с вынесенным на передний план окном) программы-проигрывателя (CD-проигрыватель, «WinAmp», «PowerDVD» и т.п.). К сожалению, не все программы-проигрыватели могут принимать команды клавиш управления воспроизведением («WinAmp» версии ниже 3.0, «WinDVD» и проч.)

КНОПКИ МЫШКИ

Помимо двух основных кнопок (больших левой и правой) мышка снабжена дополнительными кнопками, упрощающими выполнение некоторых действий:

- Кнопка, скомбинированная с колесом прокрутки, обеспечивает функцию автопрокрутки. После нажатия на эту кнопку перемещение мышки влево-вправо и вверх-вниз будет прокручивать содержимое активного окна в соответствующем направлении. Повторное нажатие на кнопку отключит функцию автопрокрутки.

- Кнопка «DPI» в верхней части мышки служит для переключения разрешения, т.е. меняет чувствительность мышки и скорость перемещения курсора вслед за перемещением мышки. Нажатие на эту кнопку циклически переключает все доступные разрешения: 1600/400/800/1200 (разрешение по умолчанию) dpi. Минимальное разрешение 400 dpi, например, оптимально для точного прицеливания в играх-«шутерах».

Технические характеристики

Интерфейс подключения: USB тип А.

Количество клавиш клавиатуры: 104.

Длина кабеля клавиатуры: 1,6 м ± 5%.

Длина кабеля мышки: 1,5 м ± 5%.

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию изделия и его технические характеристики без предварительного уведомления.

Информация о месяце и году изготовления изделия нанесена на наклейку на корпусе изделия и содержится в последних четырёх цифрах поля «P.D.» в формате «ММГГ».

Изготовитель: «Фэнг Хуанг Лимитед» (Feng Huang Limited), 10/Ф, Баскервилль Хаус, 13 Дудделл стрит, Сентрал, ГК, Китай.

Импортёр: ООО «Диалог», Россия, 199106, Санкт-Петербург, Средний пр-кт, д. 86, лит. А, пом. 9Н.

Сделано в Китае.

<https://www.dialoginvest.com>

