

# Руководство пользователя

Мультимедиа комплект DIALOG  
Модель KPR-202P.

Благодарим Вас за приобретение мультимедиа комплекта DIALOG.

## Комплект поставки:

- беспроводная клавиатура;
- беспроводная оптическая мышь;
- зарядное устройство для мышки;
- приемное устройство;
- аккумуляторы для мышки (2 шт.);
- батарейки для клавиатуры (4 шт.);
- комплект драйверов и программного обеспечения;
- настоящая инструкция по эксплуатации;
- упаковка.

Просим Вас сохранить оригинальную упаковку изделия до окончания гарантийного срока.

1

## Описание продукта:

- беспроводная клавиатура с дополнительными клавишами MS Windows, дополнительными клавишами управления мультимедиа-функциями компьютера, дополнительными клавишами управления вэб-браузером;
- беспроводная оптическая мышка;
- интерфейс: PS/2;

## Системные требования:

- компьютер, совместимый с IBM PC с соответствующим интерфейсом (PS/2);
- ОС MS Windows;
- по крайней мере, 10 Мб свободного дискового пространства;
- накопитель CD-ROM.

## Установка аппаратной части:

- отключите питание компьютера, в противном случае порты компьютера могут выйти из строя;
- подключите кабели, идущие от приемника, к PS/2 разъемам Вашего компьютера (красный разъем для клавиатуры и зеленый разъем для мышки);

2

- установите переключатель каналов на приемном устройстве в положение 1 или 2;
- включите питание компьютера и дождитесь загрузки операционной системы;
- после того, как на приемнике загорится зеленый индикатор, нажмите кнопку идентификации на нижней части приемника;
- откройте отсек батареек на нижней части клавиатуры и установите переключатель каналов в то же положение, что и на приемнике:
- установите четыре батарейки, соблюдая полярность, и закройте отсек;
- нажмите кнопку идентификации, расположенную на правой боковине клавиатуры, если индикатор клавиатуры при этом не загорится, Вам потребуется заменить батарейки;
- откройте аккумуляторный отсек на нижней части мышки и установите переключатель каналов в то же положение, что и на приемнике:
- установите два аккумулятора, соблюдая полярность, и закройте отсек;
- нажмите кнопку идентификации, расположенную на нижней поверхности мышки, если индикатор мышки при этом не загорится, Вам потребуется зарядить аккумуляторы.

4

## Использование:

После завершения установки и перезагрузки компьютера Вы можете использовать мультимедиа комплект.

Клавиша	Н а з в а н и е	Функция
	«Домой»	Вызывают соответствующие функции Вашего браузера
	«Почта»	
	«Назад»	
	«Вперед»	
	«Поиск»	

3

5

## Налаживание беспроводной связи:

- нажмите кнопку идентификации на приемнике и, пока индикатор приемника быстро мигает, нажмите кнопу идентификации на мышке, индикатор приемника должен перестать мигать;
- нажмите кнопку идентификации на приемнике и, пока индикатор приемника быстро мигает, нажмите кнопу идентификации на клавиатуре, индикатор приемника должен перестать мигать.

## Установка программной части:

- установите компакт-диск с драйверами в привод;
- дождитесь появления на экране Мастера Установки/Installation Wizard;
- нажмите кнопку «Далее/Next». Следуйте инструкциям на экране;
- запустите программу установки с компакт диска (файл «setup.exe» находится в папке «disk1» на компакт-диске);
- после завершения установите флагок «Да, я хочу перезапустить компьютер/I want to restart computer» и нажмите кнопку «Завершить/Finish».

6

Клавиша	Н а з в а н и е	Функция
	«Обновить»	Вызывают соответствующие функции Вашего браузера
	«Избранное»	
	«Остановить»	
	«Выключить звук»	
	«Звук тише»	
	«Звук громче»	Регулируют громкость звука на выходе звуковой карты Вашего компьютера

Клавиша	Н а з в а н и е	Функция
	«Стоп»	Управляют воспроизведением в MediaPlayer'e, проигрывателях CD и DVD и аналогичных программах
	«Предыдущий»	
	«Воспроизведение/Пауза»	
	«Следующий»	

7

После перезагрузки компьютера Вы увидите меню программы Slim Multimedia. Мышкой Вы можете перетаскивать окно программы на любое место на экране и закрывать его, нажав кнопку с изображением крестика. Если окно программы закрыто Вы можете вновь вызвать его с помощью иконки программы, расположенной в углу экрана (рядом с часами). Любую дополнительную функцию мультимедиа-клавиатуры можно выполнить, нажав или соответствующую клавишу на клавиатуре, или соответствующую кнопку в меню программы.

## Важное замечание:

Если Ваш ПК оборудован одновременно приводом DVD и приводом CD (CDR, CDRW), то клавиши управления воспроизведением могут функционировать корректно лишь с одним из этих устройств, имеющим больший приоритет.

Обычно приоритет привода CD выше, чем DVD. Для изменения приоритета Вам необходимо изменить литеры приводов таким образом, чтобы для привода DVD была назначена литера, стоящая в латинском алфавите до литеры, назначенной для привода CD-ROM. Тогда клавиши управления воспроизведением будут корректно работать со всеми форматами дисков, загружаемых в DVD привод.

Сделано в КНР.

8