



НАСТОЛЬНЫЙ МИКРОФОН M-150B



РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ:

При эксплуатации просим Вас:

- не разбирать изделие;
- не подвергать изделие чрезмерным физическим нагрузкам;
- не допускать попадания влаги внутрь изделия.

Так же просим Вас сохранить оригинальную упаковку товара в течении гарантийного срока.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ:

1. Подсоедините микрофон ко входу «Mic In» звуковой карты.
2. В MS Windows откройте меню «Пуск» - «Программы» - «Стандартные» - «Мультимедиа» - «Регулятор громкости».
3. В «Регуляторе громкости» в меню «Параметры» в подменю «Свойства» пункт «Настройка уровня - Запись» включите регулятор громкости «Микрофон».
4. Вернитесь в «Регулятор громкости» и установите нужный уровень чувствительности микрофона.
5. Запустите фонограф «Пуск» - «Программы» - «Стандартные» - «Мультимедиа» - «Фонограф» и запишите фрагмент Вашей речи.
После этого прослушайте записанный фрагмент. Если Вы услышите свою речь, то микрофон работает нормально.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Частотный диапазон: 50 Гц-16 кГц
- Чувствительность : -50 дБ ± 3 дБ
- Соотношение сигнал/шум: 40 дБ ± 3 дБ
- Рабочее напряжение: 1 В - 10 В (нормальное 3 В)
- Разъем 3,5 мм "стереоджек"
- Длина кабеля: 1,8 м +/- 5%

КОМПЛЕКТАЦИЯ:

1. Изделие.
2. Упаковка.