

Dialog W-1000-5

акустическая система с сабвуфером



Руководство пользователя

Комплект поставки

Коробка - 1 шт.
Сабвуфер - 1шт.
ВЧ громкоговорители - 5 шт.
Блок управления - 1 шт.
Сигнальный кабель «JACK 3.5 mm - JACK 3.5 mm» (блок управления - звуковая карта) - 3 шт.
Сигнальный кабель «колокольчик - колокольчик» (блок управления - сабвуфер) - 1 шт.
Соединительный кабель питания (блок управления - сабвуфер) - 1 шт.
Сигнальный кабель «JACK 3.5 mm - 2 колокольчика» (блок управления - аудио-видео аппарата) - 3 шт.
Настоящая инструкция по эксплуатации

Внимание! Гарантийный ремонт осуществляется только при сохранности полного комплекта поставки изделия.

Инструкции по технике безопасности

Пожалуйста, ознакомьтесь с нижеприведенными положениями перед подключением громкоговорителей:
предохраняйте громкоговорители от попадания влаги и чрезмерно высокой влажности. Попадание влаги в корпус может вызвать короткое замыкание и возгорание;
не устанавливайте громкоговорители вблизи нагревательных приборов, таких как плиты, радиаторы и проч.;
избегайте действия на громкоговорители магнитных полей работающих электроприборов;
сохраните инструкции по эксплуатации и технике безопасности, чтобы иметь возможность обратиться к ним позже.

Установка и ввод в эксплуатацию

Для получения оптимального звучания разнесите громкоговорители на максимально большое расстояние влево и вправо от Вашего монитора, сабвуфер можно устанавливать в любом удобном для Вас месте.

Установите блок управления (БУ), так чтобы обеспечить удобный доступ к органам управления.

Кнопка включения питания на БУ должна быть положении «OFF», индикатор питания не горит.

Все регуляторы на БУ должны быть установлены в крайнее левое положение (против часовой стрелки).

Подключите соединительные кабели, идущие от задней панели высокочастотных громкоговорителей, к соответствующим гнездам «OUTPUT» на задней панели БУ.

Подключите при помощи соединительных кабелей «JACK 3.5 mm - JACK 3.5 mm» (3 шт.) гнезда линейных входов «AUDIO INPUT» на задней части БУ к соответствующим выходам «LINE INPUT» на Вашей звуковой карте. Если Вы не уверены, какой из разъемов звуковой карты Вашего компьютера предназначен для подключения колонок, обратитесь к инструкции по эксплуатации Вашей звуковой карты.

Подключите при помощи соединительного кабеля «колокольчик - колокольчик», гнездо «SUB OUTPUT» на задней панели БУ к соответствующему входу на задней панели сабвуфера.

Подключите при помощи соединительного кабеля питания гнездо «AC» на задней панели БУ к гнезду «AC» на задней панели сабвуфера.

Включите шнур питания, идущий от сабвуфера, в электросеть переменного тока 220В/50Гц.

Проверьте еще раз правильность соединения кабелей и разъемов.

Теперь включите кнопку питания на БУ (должен загореться индикатор). Система громкоговорителей готова к воспроизведению звука.

Активизируйте какой-либо источник аудио эффектов на Вашем ПК (игру, аудио компакт-диск или др.).

Произведите калибровку акустических систем:

В MS Windows 98 выберете команды «Пуск» «Программы» «Стандартные» «Мультимедиа» «Регулятор громкости».

в «Регуляторе громкости» установите максимальный уровень громкости, при котором отсутствуют искажения звука. При этом все регуляторы акустических систем должны находиться в положении максимума.

В дальнейшем Вы можете получить желаемый звук, используя регуляторы на передней панели БУ.

Технические характеристики

Выходная мощность:

сабвуфер: 30Вт RMS

сателлиты: 5x5W RMS

Частотный диапазон: 20Гц - 20КГц

Задняя панель: защита от электромагнитных помех

Блок питания: встроенный, переменного тока 220В/50Гц

Устранение неисправностей

Если нет звука:

Включили ли Вы громкоговорители? Включен ли модуль усилителя в электрическую сеть?

Правильно ли подключены громкоговорители к Вашему компьютеру?

Попробуйте отключить соединительный шнур от звуковой карты Вашего ПК, включить громкость динамиков на максимальную и дотронуться до центрального контакта коннектора правого громкоговорителя. Если Вы слышите шум помех из динамика, значит, Ваши громкоговорители исправны, и проблему надо искать в звуковой карте.

Звук пропал только в одном из громкоговорителей:

Проверьте правильность подключения шнуров между громкоговорителями и усилителем и между громкоговорителями и звуковой картой.