

USB АКУСТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА
DIALOG DISCO

AD-01U

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию изделия и его технические характеристики без предварительного уведомления.

Изготовитель: “Ледя Пластик Ко., Лтд.” (Leda Plastic Co. Ltd.),
промышленный район Шун-Тянь, Ши Лон Цай Роуд, Шенжень, 518108,
Китайская Народная Республика
Импортер: ООО “Диалог”, 199106, Россия, г. Санкт-Петербург, В.О.,
Средний пр., 86
Сделано в КНР.

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Благодарим вас за выбор акустической системы (АС) DIALOG DISCO. Мы уверены, что эксплуатация этого изделия доставит вам удовольствие.

Колонки предназначены для использования с IBM PC-совместимыми персональными компьютерами, работающими под управлением ОС Windows 2000, XP, Vista и оборудованными шиной USB.

DIALOG DISCO — это активная акустическая система, благодаря интерфейсу USB она не требует для работы установленной в ПК звуковой платы. Имея компактный размер, колонки занимают мало места и позволяют сэкономить пространство на рабочем столе. Корпуса АС выполнены из MDF — оптимального по своим физическим характеристикам материала для акустических систем.

Пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с настоящим руководством пользователя и сохраните его для того, чтобы иметь возможность обратиться к нему в дальнейшем.

Меры предосторожности

Не располагайте компоненты системы вблизи радиаторов отопительной системы и под прямыми лучами солнца.

Не допускайте попадание влаги в корпус системы.

Не используйте абразивные материалы и химические средства для чистки корпуса системы, это может испортить покрытие корпуса. Чистку проводите только с помощью мягкой сухой чистой материи.




Не пытайтесь самостоятельно разбирать изделия и пытаться произвести его ремонт, обратитесь за этим в специализированные сервисные центры.

Не устанавливайте слишком высокую громкость при воспроизведении — это может привести к сильному искажению звука и даже к выходу колонок из строя.

Подключение

Аккуратно распакуйте изделие и разместите колонки перед собой, одну колонку слева, а другую справа, на расстоянии примерно 0,5 м. Для создания оптимальной звуковой сцены колонки желательно разместить на высоте головы слушателя.

Подключите колонки кабелем к свободному порту USB вашего компьютера. Включите компьютер и дождитесь загрузки операционной системы.




Использование

Для воспроизведения звука через вашу акустическую систему откройте раздел «Звук и аудиоустройства» («Звук и мультимедиа») в «Панели управления» Windows. На закладке «Аудио» в списке «Используемое по умолчанию устройство» выберите пункт «Аудиоустройства USB» и нажмите кнопку ОК.

Включите систему поворотом регулятора громкости на боковой панели колонки по часовой стрелке. О нормальном включении акустической системы свидетельствует индикатор, расположенный над регулятором.

Активизируйте источник звука. Вы можете регулировать громкость акустической системы поворотом регулятора на боковой панели активной колонки.



Спецификации

Частотный диапазон: 350 Гц — 20 КГц

Динамики: 2", 4 Ом

Мощность: 2*3 Вт

Габаритные размеры: 80*80*70 мм (Ш*В*Г)