

## Мультимедиа клавиатуры (артикулы KM-075BU, KM-075WU, KM-075SU) Руководство пользователя

Клавиатура для IBM PC - совместимых компьютеров, работающих под управлением ОС Windows.

**KM-075BU** - черный цвет корпуса, **KM-075WU** - белый цвет корпуса, **KM-075SU** - серебристый цвет корпуса.

Благодарим Вас за приобретение клавиатуры DIALOG. Мы уверены, что эксплуатация этой клавиатуры доставит Вам удовольствие.

Просим Вас сохранить оригинальную упаковку и весь комплект поставки до окончания гарантийного срока.

Изделие предназначено для работы с IBM PC совместимыми персональными компьютерами под управлением ОС Windows.

### Комплект поставки

- Клавиатура - 1 шт.
- Руководство пользователя
- Упаковка - 1 шт.

### Меры предосторожности

- Не располагайте изделие вблизи радиаторов отопительной системы, под прямыми лучами солнца, а также в зоне сильной вибрации (рядом с электромоторами и т.п.).
- Не допускайте попадание влаги в корпус изделия.
- Не допускайте попадания посторонних предметов в корпус изделия.
- Не используйте абразивные материалы и агрессивные химические составы для чистки корпуса изделия, это может испортить покрытие корпуса. Чистку проводите только с помощью чистой сухой и мягкой материи.

### Подключение клавиатуры

Аккуратно распакуйте изделие. Разместите клавиатуру на столе.

Выключите Ваш компьютер.

*Внимание! Перед подключением клавиатуры через порт USB предварительно убедитесь, что соответствующие настройки в BIOS Setup Вашего компьютера разрешают подключение USB устройств такого типа, а в Windows установлены все последние версии драйверов для шины USB. Невверные настройки в BIOS Setup и не установленные или неправильно установленные драйверы Windows могут привести к некорректной работе клавиатуры.*

Подключите клавиатуру к порту USB компьютера.

Включите Ваш компьютер и дождитесь загрузки операционной системы. Windows автоматически сконфигурирует новое устройство.

### Дополнительные клавиши включения/выключения

Этими клавишами Вы можете включать и выключать Ваш компьютер.

Выполнение перечисленных ниже функций возможно при соответствующих настройках в BIOS setup компьютера и разделе «Электропитание» панели управления Windows.

Power - выключение компьютера.

Sleep - переключение компьютера в режим "Сон".

Wake Up - возвращение компьютера из режима "Сон".

### Дополнительные мультимедиа клавиши

Эти клавиши призваны упростить работу с мультимедиа и интернет приложениями.

My Computer - открытие папки "Мой компьютер"

Web - запуск обозревателя интернета

Refresh - команда "обновить страницу" в обозревателе интернета

Favorite - открытие папки "Избранное"

E-Mail - запуск программы-клиента электронной почты

Play/Pause - пауза/возобновление воспроизведения в Windows Media Player

Stop - остановка воспроизведения в Windows Media Player

Previous - воспроизведение предыдущего файла в списке воспроизведения Windows Media Player

Next - воспроизведение следующего файла в списке воспроизведения Windows Media Player

Mute - отключение/включение звука

Volume- - уменьшение громкости звука

Volume+ - увеличение громкости звука

Изготовитель: "Леда Пластик Ко., Лтд." (Leda Plastic Co. Ltd.), промышленный район ШунТянь, Ши Лон Цай Роуд, Шенжень, 518108, КНР

Импортер: ООО "Диалог", 199106, Россия, г. Санкт-Петербург, В.О., Средний пр., 86

Сделано в КНР