



Компактная клавиатура

Prestige
www.dialoginvest.com

KP-102BUH
KP-102SUH

Руководство пользователя

Благодарим Вас за приобретение клавиатуры DIALOG PRESTIGE.

Клавиатуры DIALOG PRESTIGE отличают компактный стильный дизайн и удобство в работе, обеспечиваемое специальной конструкцией клавиш. В моделях PRESIGE используется тот же механизм клавиш, что в клавиатурах современных ноутбуков. Эти клавиши обладают мягким коротким ходом, четкой фиксацией и высокой надежностью, значительно снижается нагрузка на кисти рук при длительной работе. Небольшие габаритные размеры клавиатуры позволяют сэкономить пространство рабочего стола.

Мы уверены, что эксплуатация этого изделия доставит Вам удовольствие.

Просим Вас сохранить оригинальную упаковку и весь комплект поставки до окончания гарантийного срока.

Изделие предназначено для работы с IBM PC-совместимыми персональными компьютерами под управлением ОС Windows.

Перед подключением изделия внимательно прочтите настоящую инструкцию.

Комплект поставки

- Клавиатура - 1 шт.
- Настоящее руководство пользователя - 1 шт.
- Упаковка - 1 шт.

Меры предосторожности

- Не располагайте изделие вблизи радиаторов отопительной системы, под прямыми лучами солнца, а также в зоне сильной вибрации (рядом с электромоторами и т.п.).
- Не допускайте попадание влаги в корпус изделия.
- Не допускайте попадания посторонних предметов в корпус изделия.
- Не используйте абразивные материалы и агрессивные химические составы для чистки корпуса изделия, это может испортить покрытие корпуса. Чистку проводите только с помощью чистой сухой и мягкой материи.

Подключение клавиатуры

Аккуратно распакуйте изделие. Разместите клавиатуру на столе.

Выключите Ваш компьютер.

Подключите клавиатуру к порту USB компьютера.

Внимание! При подключении устройств через порт USB предварительно убедитесь, что соответствующие настройки в BIOS Setup Вашего компьютера разрешают подключение USB устройств такого типа, а в Windows установлены все последние версии драйверов для шины USB. Неверные настройки в BIOS Setup и не установленные или неправильно установленные драйверы Windows могут привести к некорректной работе устройства.

Включите Ваш компьютер и дождитесь загрузки операционной системы.


Windows автоматически сконфигурирует новое устройство. Если этого не произойдет, перезагрузите компьютер.

Дополнительные клавиши включения/выключения

Этими клавишами Вы можете включать и выключать Ваш компьютер.

Выполнение перечисленных ниже функций возможно при соответствующих настройках в BIOS setup компьютера и разделе «Электропитание» панели управления Windows.

- WAKE - для вывода компьютера из спящего режима
- SLEEP - для перевода компьютера в спящий режим
- POWER - для включения/выключения компьютера



Дополнительные клавиши Windows

Для удобства работы в ОС Microsoft Windows предусмотрено несколько дополнительных клавиш (в нижнем ряду). Клавиша «Меню «Пуск» (с изображением стилизованного логотипа Windows) позволяет одним нажатием открыть соответствующее меню.

Нажатием клавиши «Свойства» (со стилизованным изображением выпадающего меню и курсора) Вы можете открыть окно свойств того или иного объекта (файла, ярлыка и т.д.), выделенного в данный момент (на Рабочем столе, в открытой папке и т.п.).


Эти клавиши также используются в некоторых комбинациях, о которых подробно написано в «Справке» Windows.

Цифровая клавиатура

Группа клавиш (цифровой блок) в средней части Вашей клавиатуры несет дополнительные функции. Помимо основных символов кириллицы и латиницы этими клавишами Вы можете вводить при необходимости цифры и символы арифметических операций, а также использовать их как курсоры.

Для переключения между режимами используются клавиши «NumLock» и «Fn». Если ни одна из этих клавиш не нажата, то клавиши цифрового блока служат для ввода букв. Нажав на клавишу «NumLock» (загорится соответствующий индикатор), Вы переключите цифровой блок в режим ввода цифр. Если в этом режиме Вы нажмете одну из клавиш цифрового блока при нажатой клавише «Fn», то вводиться будут не цифры, а соответствующие буквы. При повторном нажатии на клавишу «NumLock» режим ввода цифр переключится обратно в режим ввода букв, а индикатор «NumLock» погаснет. При выключенном режиме «NumLock», но нажатой и удерживаемой клавише «Fn», цифровой блок позволит Вам работать с курсорами и командами перемещения по тексту и редактирования.

На рисунках ниже приведены соответствующие раскладки.



Встроенный USB-hub

Встроенный USB-hub (разветвитель USB) позволяет подключать USB устройства непосредственно к портам клавиатуры, а не к портам выведенным на панели Вашего компьютера. Обычно это намного упрощает подключение таких устройств, как «мышки» или считыватели карт памяти. Обратите внимание на то, что встроенный разветвитель не имеет отдельного источника питания, поэтому корректная работа обеспечивается только для устройств USB с потреблением тока не более 100 мА.

Изготовитель оставляет за собой право изменять спецификации изделия без предварительного уведомления.

Изготовитель: «Леда Пластик Ко., Лтд.» (Leda Plastic Co. Ltd.), промышленный район Шун-Тиан, Ши Лон Цай Роуд, Шэньчжень, 518108, КНР

Импортер: ООО «Диалог», 199106, Россия, г. Санкт-Петербург, В.О., Средний пр., 86
Сделано в КНР

<http://www.dialoginvest.com>