

Руководство пользователя

Благодарим Вас за приобретение клавиатуры DIALOG. Мы уверены, что эксплуатация этой клавиатуры доставит Вам удовольствие.

Просим Вас сохранить оригинальную упаковку и весь комплект поставки до окончания гарантийного срока.

Изделие предназначено для работы с IBM PC совместимыми персональными компьютерами под управлением ОС Windows.

Перед подключением изделия внимательно прочтите настоящую инструкцию.

Комплект поставки

- Клавиатура - 1 шт.
- Настоящее руководство пользователя - 1 шт.
- Упаковка - 1 шт.

Меры предосторожности

- Не располагайте изделие вблизи радиаторов отопительной системы, под прямыми лучами солнца, а также в зоне сильной вибрации (рядом с электромоторами и т.п.).
- Не допускайте попадание влаги в корпус изделия.
- Не допускайте попадания предметов в корпус изделия.
- Не используйте абразивные материалы и химические средства для чистки корпуса изделия, это может испортить покрытие корпуса. Чистку проводите только с помощью мягкой сухой чистой материи.

Подключение клавиатуры

Аккуратно распакуйте клавиатуру. Разместите клавиатуру на Вашем столе и подключите ее к компьютеру кабелем в соответствующий интерфейсный разъем (USB или PS/2). Если в комплекте с клавиатурой идет переходник (USB-PS/2), Вы можете воспользоваться при подключении им.

Внимание! При подключении клавиатуры через порт PS/2 требуется предварительно выключить компьютер. Подключение клавиатуры при включенном компьютере может привести к выходу из строя как клавиатуры, так и компьютера. Включите компьютер после подключения клавиатуры.

Внимание! При подключении клавиатуры через порт USB убедитесь предварительно, что соответствующие настройки в BIOS Setup Вашего компьютера разрешают подключение USB устройств такого типа, а в Windows установлены все последние версии драйверов для

Изготовитель: "Леда Пластик Ко., Лтд." (Leda Plastic Co. Ltd.), промышленный район Шун-Тиан, Ши Лон Цай Роуд, Шенжень, 518108, Китайская Народная Республика
Импортер: ООО "Диалог", 199106, Россия, г. Санкт-Петербург, В.О., Средний пр., 86

<http://www.dialoginvest.com>

Сделано в КНР

шины USB. Неверные настройки в BIOS Setup и не установленные или неправильно установленные драйверы Windows могут привести к некорректной работе клавиатуры.


Windows автоматически сконфигурирует новое устройство. Если этого не произойдет, перезагрузите компьютер.

Цифровая клавиатура

Группа клавиш (цифровой блок) в средней части Вашей клавиатуры несет дополнительные функции. Помимо основных символов кириллицы и латиницы этими клавишами Вы можете вводить при необходимости цифры и символы арифметических операций, а также использовать их как курсоры.

Для переключения между режимами используются клавиши «NumLock» и «Fn». Если ни одна из этих клавиш не нажата, то клавиши цифрового блока служат для ввода букв. Нажав на клавишу «NumLock» (загорится соответствующий индикатор) Вы переключите цифровой блок в режим ввода цифр. Если в этом режиме Вы нажмете одну из клавиш цифрового блока при нажатой клавише «Fn», то вводиться будут не цифры, а соответствующие буквы. При повторном нажатии на клавишу «NumLock» режим ввода цифр переключится обратно в режим ввода букв, а индикатор «NumLock» погаснет. При выключенном режиме «NumLock», но нажатой и удерживаемой клавише «Fn», цифровой блок позволит Вам работать с курсорами и командами перемещения по тексту и редактирования.

На рисунках ниже приведены соответствующие раскладки.



Дополнительные клавиши управления энергосбережением

Эти клавиши позволяют Вам одним нажатием перевести Ваш компьютер в режим ожидания, вернуть из этого режима, включить и выключить компьютер.

Функциональная нагрузка этих клавиш обуславливается настройками «Электропитания» в «Панели управления» Windows и соответствующими значениями в BIOS SETUP Вашего ПК.

- SLEEP - для того, чтобы перевести компьютер в режим минимального потребления электроэнергии.

- WAKE - для того, чтобы вернуть компьютер из режима минимального потребления электроэнергии.

- POWER - для включения и выключения компьютера.

Дополнительные клавиши Windows

В ОС Microsoft Windows предусмотрено несколько дополнительных клавиш (в нижнем ряду) для удобства работы. Клавиша «Меню «Пуск» (с изображением стилизованного логотипа Windows) позволяет одним нажатием открыть соответствующее меню.

Нажатием клавиши «Свойства» (со стилизованным изображением выпадающего меню и курсора) Вы можете открыть окно свойств того или иного объекта (файла, ярлыка и т.д.), выделенного в данный момент (на Рабочем столе, в открытой папке и т.п.).

Эти клавиши также используются в некоторых комбинациях, о которых подробно написано в «Справке» Windows.

Встроенный USB-hub

Встроенный USB-hub (разветвитель USB) позволяет подключать USB устройства непосредственно к портам клавиатуры, а не к портам выведенным на панели Вашего компьютера. Обычно это намного упрощает подключение таких устройств, как «мышки» или считыватели карт памяти. Обратите внимание на то, что встроенный разветвитель не имеет отдельного источника питания, поэтому корректная работа обеспечивается только для устройств USB с потреблением тока не более 100 мА.

Характеристики

Габаритные размеры: 290x135,5x21,4 мм

Вес: 460 +/- 20 г

Длина соединительного кабеля: 1,5 +/- 10% м