



## Dialog M-101B – Микрофон на подставке. Руководство пользователя

Микрофон предназначен для использования с персональными компьютерами, аудио- и видеотехникой.

**При эксплуатации просим Вас:**

- Не подвергать изделие чрезмерным физическим нагрузкам;
- Не допускать попадания влаги внутрь изделия;
- Не разбирать изделие.



**Подключение:**

1. Присоедините микрофон ко входу «Mic In» звуковой карты.
2. В MS Windows откройте меню «Пуск» - «Программы» - «Стандартные» - «Мультимедиа» - «Регулятор громкости».
3. В «Регуляторе громкости» в меню «Параметры» в подменю «Свойства» пункт «Настройка уровня – Запись» включите регулятор громкости «Микрофон».
4. Вернитесь в «Регулятор громкости» и установите нужный уровень чувствительности микрофона.
5. Запустите фонограф «Пуск» - «Программы» - «Стандартные» - «Мультимедиа» - «Фонограф» и запишите фрагмент Вашей речи. После этого прослушайте записанный фрагмент. Если Вы услышите свою речь, то микрофон работает normally. Более подробную информацию по настройке можно получить в руководстве по эксплуатации MS Windows.

**Технические характеристики<sup>\*</sup>:**

Тип	конденсаторный
Режим	моно
Конструкция	настольный
Материал корпуса	пластик, черный цвет
Сопротивление (КОм)	3
Чувствительность (дБ)	не менее 58
Частотный диапазон (Гц-КГц)	20-16
Длина кабеля (м)	1,8 ± 10%
Тип разъема	3.5 мм «стереоджек»
Комплект поставки	Микрофон, подставка для установки на стол, фиксатор на липучке для крепления к монитору, упаковка

\* Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию изделия и его технические характеристики без предварительного уведомления.

**Изготовитель:**

«Фенг Хуанг Лимитед» (Feng Huang Limited), 10/F, Баскервилль Хаус, 13 Дудделл стрит, Сентрал, Гонконг, Китай



4 607095 091539