

Dialog M-106B – Микрофон-прищепка. Руководство пользователя

Микрофон предназначен для использования с персональными компьютерами, аудио- и видеотехникой.

При эксплуатации просим Вас:

- Не подвергать изделие чрезмерным физическим нагрузкам;
- Не допускать попадания влаги внутрь изделия;
- Не разбирать изделие.

Подключение:

1. Присоедините микрофон ко входу «Mic In» звуковой карты.
2. В MS Windows откройте меню «Пуск» - «Программы» - «Стандартные» - «Мультимедиа» - «Регулятор громкости».
3. В «Регуляторе громкости» в меню «Параметры» в подменю «Свойства» пункт «Настройка уровня – Запись» включите регулятор громкости «Микрофон».
4. Вернитесь в «Регулятор громкости» и установите нужный уровень чувствительности микрофона.
5. Запустите фонограф «Пуск» - «Программы» - «Стандартные» - «Мультимедиа» - «Фонограф» и запишите фрагмент Вашей речи. После этого прослушайте записанный фрагмент. Если Вы услышите свою речь, то микрофон работает нормально. Более подробную информацию по настройке можно получить в руководстве по эксплуатации MS Windows.



Технические характеристики *:

Тип	конденсаторный
Режим	Моно
Конструкция	На прищепке для крепления на одежду
Материал корпуса	пластик, белый цвет
Сопротивление (КОм)	3
Чувствительность (дБ)	-60 ± 3
Частотный диапазон (Гц-КГц)	50-16
Длина кабеля (м)	1,8 ± 5%
Тип разъема	3.5 мм «стереоджек»
Комплект поставки	Микрофон, упаковка

* Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию изделия и его технические характеристики без предварительного уведомления.

Изготовитель:

«Фенг Хуанг Лимитед» (Feng Huang Limited), 10/Ф, Баскервилль Хаус, 13 Дудделл стрит, Сентрал, Гонконг, Китай

