

M-120B



НАСТОЛЬНЫЙ МИКРОФОН

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ:

При эксплуатации просим Вас:

- не разбирать изделие;
- не подвергать изделие чрезмерным физическим нагрузкам;
- не допускать попадания влаги внутрь изделия.

Так же просим Вас сохранить оригинальную упаковку товара в течении гарантийного срока.

Подключение:

1. Подсоедините микрофон ко входу «Mic In» звуковой карты.
2. В MS Windows откройте меню «Пуск» - «Программы» - «Стандартные» - «Мультимедиа» - «Регулятор громкости».
3. В «Регуляторе громкости» в меню «Параметры» в подменю «Свойства» пункт «Настройка уровня - Запись» включите регулятор громкости «Микрофон».
4. Вернитесь в «Регулятор громкости» и установите нужный уровень чувствительности микрофона.
5. Запустите фонограф «Пуск» - «Программы» - «Стандартные» - «Мультимедиа» - «Фонограф» и запишите фрагмент Вашей речи. После этого прослушайте записанный фрагмент. Если Вы услышите свою речь, то микрофон работает нормально.

Настольный микрофон для использования с персональными компьютерами, аудио- и видеотехникой.

Технические характеристики:

- Частотный диапазон: 50 Гц-16 кГц
- Чувствительность : -50 дБ ± 3 дБ
- Соотношение сигнал/шум: 40 дБ ± 3 дБ
- Рабочее напряжение: 1 В - 10 В (нормальное 3 В)
- Разъем 3,5 мм "стереоджек"
- Длина кабеля: 1,5 м +/- 5%

Комплектация:

1. Изделие.
2. Упаковка.

Изготовитель: «Фенг Хуанг Лимитед» (Feng Huang Limited), 10/F, Баскервилль Хаус, 13 Дуддделл стрит, Сентрал, ГК, Китай.

Импортер: ООО «Диалог», Россия, 199106, Санкт-Петербург,
Средний пр-кт,
д. 86, лит. А, пом. 9Н.
Сделано в Китае.