

убедитесь в надёжности крепления. Запустите приложение для фотографирования. Раздвиньте штатив на необходимую длину, ослабьте регулировочные винты установите фиксирующую рамку с установленным телефоном в необходимое положение и затяните винты. Держа штатив за рукоятку в вытянутой руке направьте объектив на себя и нажмите на кнопку с изображением фотоаппарата для снимка.

## ЗАРЯДКА АККУМУЛЯТОРА

Не забывайте выключать штатив, если вы не собираетесь использовать его в ближайшее время.

О низком заряде аккумуляторной батареи свидетельствует нечёткое срабатывание штатива или его нежелание включаться, а также медленно мигающий индикатор на торцевой панели. Для подзарядки аккумулятора используйте кабель из комплекта поставки, подключив его в гнездо на торце штатива и в разъём USB включённого компьютера или совместимого зарядного устройства с током 500 мА и напряжением 5 В. Индикатор будет гореть всё время подзарядки и выключится по её окончании.

## РЕЖИМ ЭКОНОМИИ ЭНЕРГИИ

Энергосберегающие технологии, применённые при изготовлении изделия, позволяют использовать его длительное время на одном заряде аккумуляторной батареи.

Для увеличения срока службы элементов питания штатив автоматически переходит в режим энергосбережения в случае, если он не используется в течение двух и более часов. Для вывода штатива из режима пониженного потребления энергии нажмите на его кнопку и подождите несколько секунд.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Длина: от 23.5 до 105 см.
- Интерфейс подключения: bluetooth v3.0, излучаемая мощность и радиус действия соответствует классу 2.
- Аккумуляторная батарея: ёмкость 45 мА\*ч, зарядный ток 500 мА / 5 В, время подзарядки около одного часа.

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию изделия и его технические характеристики без предварительного уведомления.

Информация о месяце и году изготовления изделия нанесена на упаковку.

Изготовитель: "Фэнг Хуанг Лимитед" (Feng Huang Limited), 10/F, Баскервилль Хаус, 13 Дудделл стрит, Сентрал, Гонконг, Китай  
Импортёр: ООО "Диалог", 199106, Россия, г. Санкт-Петербург, В.О., Средний пр., 86.

Сделано в Китае.



ЕАС

## РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЙ BLUETOOTH ШТАТИВ ДЛЯ СОЗДАНИЯ ФОТОАВТОПОРТРЕТОВ

MP-M10B

*My Look :)*

Телескопический штатив позволит вам самостоятельно фотографироваться и сниматься в видеороликах с помощью смартфона, работающего под управлением операционных систем iOS или Android.

Изделие предназначено для эксплуатации с такими устройствами как персональные планшеты и смартфоны, снабжёнными встроенной фотокамерой, поддерживающими подключение беспроводных устройств ввода через bluetooth и работающими под управлением операционных систем Android версии не ниже 4.0 или iOS версии не ниже 5.0.

Из-за большого разнообразия устройств, работающих под управлением ОС Android и использованием в них различных аппаратных и программных решений для управления встроенными фотокамерами, производитель не гарантирует правильность работы штатива со всеми этими устройствами. Пожалуйста, предварительно убедитесь, что данное изделие подходит по своим параметрам для эксплуатации с принадлежащими вам устройствами.

Перед подключением изделия внимательно прочтите настоящее руководство.

## КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

- Штатив с фиксирующей рамкой — 1 шт.
- Кабель для подзарядки аккумулятора — 1 шт.
- Гарантийный талон — 1 шт.
- Настоящее руководство пользователя — 1 шт.
- Упаковка — 1 шт.

## МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Не пытайтесь вскрыть корпус устройства. Все процедуры по диагностике и ремонту должны проводиться квалифицированными специалистами.

Полностью выключайте питание устройства, если устройство долгое время не используется.

Не допускайте попадания предметов в корпус устройства через технологические отверстия.

Не допускайте попадание влаги в корпус устройства.

Не располагайте устройство вблизи радиаторов отопительной системы и под прямыми лучами солнца.

Изделие предназначено для эксплуатации при температуре воздуха от -10°C до +40°C и относительной влажности воздуха не более 90%.

Изделие в упакованном виде может храниться в складских отапливаемых помещениях и транспортироваться при температуре воздуха от +5°C до +35°C и относительной влажности воздуха не более 95%. В атмосфере не должны присутствовать пары кислот, щелочей или других химически активных веществ, которые могут вызвать коррозию покрытия и элементов изделия.

Не используйте абразивные материалы и химические средства для чистки корпуса устройства, это может испортить покрытие корпуса. Чистку проводите только с помощью мягкой сухой чистой материи.

Для продления срока службы аккумуляторной батареи заряжайте её полностью хотя бы раз в месяц даже если вы не используете штатив. Нахождение аккумулятора в разряженном состоянии даже незначительное время может привести к существенному ухудшению его характеристик или выходу из строя.

Не прилагайте чрезмерных усилий к телескопическому механизму и регулировочным винтам штатива.

Пожалуйста, помните, что пружина фиксирующей рамки и телескопический механизм не рассчитаны на повышенные нагрузки: для предотвращения утери или порчи вашего телефона или планшета необходим разумный, бережный и аккуратный подход к эксплуатации штатива.

## ПОДКЛЮЧЕНИЕ

Аккуратно распакуйте изделие. Сохраните упаковку для безопасного хранения и транспортировки изделия в будущем. Проведите предварительную зарядку аккумулятора штатива.

Установите резиновую насадку-бампер на подпружиненный захват фиксирующей рамки. Закрепите фиксирующую рамку винтом на конце штатива.

Включите питание штатива, переведя переключатель «ON/OFF» на торцевой панели в положение «ON». Индикатор начнёт мигать, показывая готовность штатива к подключению телефона (планшета).

Включите bluetooth-модуль вашего телефона или планшета и начните поиск устройств, подключитесь к новому найденному устройству. После успешного подключения (индикатор перестанет мигать) вы можете начать пользоваться штативом. При следующем включении штатив автоматически попытается соединиться с последним подключённым к нему устройством, а если ему это не удастся, то он перейдёт в режим поиска нового устройства для подключения.

При проблемах подключения выключите и вновь включите штатив, повторите процесс подключения. В случае, если телефон (планшет) потребует ввести код для подключения, используйте код «0000».

Не забудьте выключить штатив, переведя переключатель «ON/OFF» на торцевой панели в положение «OFF», когда вы закончите с ним работу.

## ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Закрепите ваш телефон или планшет в фиксирующей рамке,