

KATANA

DIALOG MK-01SU

Руководство пользователя мышки DIALOG KATANA для модели MK-01SU

Благодарим вас за приобретение мышки DIALOG. Мы уверены, что эксплуатация этого изделия доставит вам удовольствие.

Модельный ряд устройств ввода DIALOG KATANA включает в себя мультимедиа и офисные клавиатуры, лазерные и оптические мышки, а также беспроводные версии этих устройств и их комплекты.

Отличительными чертами продуктов DIALOG KATANA являются высочайшее качество материалов, продуманный эргономичный и яркий дизайн, удобство пользования. Низкопрофильные короткоходные клавиши клавиатуры значительно снижают нагрузку на кисти рук при длительной работе. Дополнительные мультимедиа и офисные клавиши ускоряют доступ к часто используемым программам и функциям.

Эргономичная форма корпуса мышки и его нескользящее покрытие обеспечивают точный контроль над перемещениями устройства. Лазерным и оптическим мышкам не нужен коврик. Высокая точность позиционирования достигается практически на любых поверхностях, а лазерные мышки способны работать даже на прозрачных поверхностях.

USB интерфейс устройств ввода позволяет подключать и отключать клавиатуры и мышки в любой момент. Для этого вам не нужно выключать компьютер или перезагружать операционную систему, нет необходимости в каких-либо дополнительных настройках.

Использование беспроводных устройств с интерфейсом передачи данных на частоте 2,4 ГГц предоставляет неограниченную свободу по организации рабочего места, уверенный прием сигнала возможен на расстоянии до 10 метров. Новейшие энергосберегающие технологии обеспечивают работу устройств на одном комплекте батареек в течение нескольких месяцев.

Просим вас сохранить оригинальную упаковку и весь комплект поставки до окончания гарантийного срока. Изделие предназначено для работы с IBM PC-совместимыми персональными компьютерами под управлением ОС Windows.

Перед подключением изделия внимательно прочтите настоящую инструкцию.

Комплект поставки

- Оптическая мышка - 1 шт.
- CD с программным обеспечением - 1 шт.
- Настоящее руководство пользователя - 1 шт.
- Упаковка - 1 шт.

Меры предосторожности

- Не располагайте изделие вблизи радиаторов отопительной системы, под прямыми лучами солнца, а также в зоне сильной вибрации (рядом с электромоторами и т.п.).
- Не допускайте попадание влаги в корпус изделия.
- Не допускайте попадания посторонних предметов в корпус изделия.
- Не используйте абразивные материалы и агрессивные химические составы для чистки корпуса изделия, это может испортить покрытие корпуса. Чистку проводите только с помощью чистой сухой и мягкой материи.

Подключение мышки

Аккуратно распакуйте изделие.

Подключите мышку к свободному порту USB вашего компьютера.

Внимание! При подключении устройств через порт USB предварительно убедитесь, что соответствующие настройки в BIOS Setup Вашего компьютера разрешают подключение USB устройств такого типа, а в Windows установлены все последние версии драйверов для шины USB. Неверные настройки в BIOS Setup и не установленные или неправильно установленные драйверы Windows могут привести к некорректной работе устройств.

Установка драйвера и программного обеспечения

Установите компакт-диск из комплекта поставки в привод CD-ROM Вашего ПК. Если по каким-то причинам программа установки не запустится автоматически, воспользовавшись «Проводником» или любым другим файл-менеджером, запустите на исполнение файл «autorun.exe» с компакт-диска.

1. Выберите язык, на котором будут написаны сообщения программы-установщика (по умолчанию русский), и нажмите кнопку "ОК".
2. В открывшемся окне выберите тип устройства "Мышка" и нажмите кнопку "Установить".
3. В окне-приветствии нажмите кнопку "Далее".
4. В следующем окне программа предложит вам выбрать папку для установки драйверов. Папка по умолчанию - "C:\Program Files\Mouse Driver!". Вы можете изменить путь к папке, нажав на кнопку "Обзор" и


указав новую папку для установки. Нажмите кнопку «Далее».

После установки драйверов в системной области панели задач Windows появится дополнительная пиктограмма «мышка».


Программирование кнопок мышки

Двойным щелчком на пиктограмме мышки вы открываете интерфейс настройки «Свойства: Мышь». Управляющие элементы для дополнительных настроек находятся на листах «Настройка кнопок мышки» и «Настройка колеса прокрутки».

На листе «Настройка кнопок мышки» Вы можете назначить функции для некоторых кнопок мышки, выполняемую при их нажатии. Нажатие на кнопку «Сбросить настройки» возвращает настройки для кнопок мышки к назначенным по умолчанию (см. «Дополнительные клавиши мышки»). Для выбора доступны следующие функции: Щелчок (левой кнопкой мышки), Авторпрокрутка, Щелчок правой кнопкой, команда Вперед в браузере, команда Назад в браузере, Копировать (копировать в буфер обмена), Вырезать (вырезать в буфер обмена), Вставить (вставить из буфера обмена), Выделить, Двойной щелчок (левой кнопкой), Удалить, Мой компьютер (открыть Мой компьютер), Почта (запуск почтового клиента), WWW (запуск интернет браузера), Избранное (папка Избранное), Прокрутка вверх, Прокрутка вниз, Другое приложение (переключение между открытыми приложениями), Закрыть окно, Прокрутка влево, Прокрутка вправо, Повторить (вернуть последнее действие), Отменить (отменить последнее действие), Выполнить (открыть меню Пуск->Выполнить), Пуск (открыть меню Пуск), Word (запуск MS Word), Excel (запуск MS Excel), PowerPoint (запуск MS PowerPoint), Калькулятор, Выход из системы (завершение сеанса пользователя), Развернуть (развернуть окно), Свернуть (свернуть окно).



На листе «Настройка колеса прокрутки» вы можете сконфигурировать функцию прокрутки - выбрать метод прокрутки (постранично или построчно) и скорость построчной прокрутки (1, 3 или 6 строк за один поворот колеса). Вы также можете настроить функцию колеса мышки как регулятора громкости в Windows, выбрав пункт «Регулировка громкости», и указать чувствительность колеса для этой регулировки (медленно-быстро).



Дополнительные кнопки мышки

Помимо двух основных кнопок на мышке предусмотрен ряд дополнительных кнопок для комфортной работы.

Вращение кнопки-колеса прокрутки обеспечивает прокрутку активной страницы вверх и вниз. Нажатие на кнопку-колесо активирует функцию автопрокрутки, прокрутка страницы осуществляется перемещением самой мышки. Повторное нажатие отключает функцию автопрокрутки. Нажатие на колесо влево и вправо включает горизонтальную прокрутку страниц в соответствующем направлении.

Две кнопки на боковой панели мышки дублируют кнопки «Вперед» и «Назад» интернет-браузера.

Кнопка «CPI» на верхней панели мышки отвечает за переключение разрешения, позволяя изменять чувствительность мышки при перемещении. Однократные нажатия на эту кнопку циклически меняют разрешение между 1000 и 500 dpi.

Изготовитель оставляет за собой право вносить изменения в спецификацию изделия без предварительного уведомления.

Изготовитель: «Леда Пластик Ко., Лтд.» (Leda Plastic Co. Ltd.), промышленный район Шун-Тянь, Ши Лон Цай Роуд, Шенжень, 518108, КНР.

Импортер: ООО «Диалог», 199106, Россия, г. Санкт-Петербург, В.О., Средний пр., 86.

Сделано в КНР.

<http://www.dialoginvest.com>