

series PROGRESSIVE MULTIMEDIA SPEAKER SYSTEM

AP-920

ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ

Включение («On») и выключение («Off») АС осуществляется переключателем «ON/OFF». Переключение источника сигнала (линейный вход, USB порт, слот для SD-карт, радио, БЛЮТУЗ) осуществляется циклическим нажатием на кнопку «М».

Кнопка «FM» при использовании USB флеш-накопителей и SD-карт позволяет приостанавливать и возобновлять воспроизведение, при использовании линейного входа отключать и включать звук, при использовании FM-радио — настраивать радиостанции. Кнопки «←» и «→» позволяют переходить к предыдущей и последующей композиции или радиостанции. Долгим нажатием на эти кнопки вы можете изменять общую громкость АС. На передней панели АС также расположены индикатор режима работы, разъём для подключения зарядного кабеля «DC 5V», гнездо линейного входа «AUX», слот для SD-карт и порт USB.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АКУСТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ

Аккуратно распакуйте акустическую систему. Сохраните упаковку для безопасного хранения и транспортировки изделия в будущем. Расположите её на гладкой сухой устойчивой горизонтальной поверхности. Включите питание, переведя переключатель «ON/OFF» в положение «On». При нормальном включении загорается синий индикатор.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ БЛЮТУЗ-МОДУЛЯ

При необходимости нажмите на кнопку «MODE» переведите АС в режим работы с БЛЮТУЗ (индикатор мигает синим). Включите БЛЮТУЗ-модуль вашего телефона или планшета и начните поиск устройств, подключитесь к вновь найденному устройству. После

ПОРТАТИВНАЯ АКУСТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА СО ВСТРОЕННЫМ КАРДРИДЕРОМ, FM-РАДИОПРИЁМНИКОМ, USB ПОРТОМ И БЛЮТУЗ-МОДУЛЕМ DIALOG AP-920

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Спасибо за выбор акустической системы Dialog.

Dialog AP-920 - это портативная акустическая система (АС) со встроенным FM-радиоприёмником, портом USB, слотом для карт SD, Bluetooth-модулем и аккумуляторной батареей.

Акустическая система может быть использована как с телефонами, планшетами и прочими устройствами, способными использовать внешние устройства воспроизведения по bluetooth-протоколу, так и с такими источниками сигнала как звуковая карта ПК, DVD-проигрыватель, MP3-проигрыватель и т.д. Заряд аккумуляторной батареи хватает до 7 часов часов автономной работы АС. Акустическая система способна к воспроизведению и во время подзарядки аккумулятора, хотя это увеличивает время подзарядки.

Пожалуйста, ознакомьтесь с настоящим руководством пользователя перед подключением АС. Сохраните эту инструкцию, чтобы иметь возможность обращаться к ней в дальнейшем.

БЕЗОПASНАЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Чтобы не подвергнуться удару электрическим током, не пытайтесь вскрыть корпус АС. Все процедуры по диагностике и ремонту должны проводиться квалифицированными специалистами.

Не располагайте изделия и/или его компоненты вблизи радиаторов отопительных приборов и под прямыми лучами солнца.

Располагайте изделия и/или его компоненты на некотором удалении от прочих устройств и предметов для обеспечения лучшей вентиляции и охлаждения электронных элементов.

Не допускайте попадания предметов внутрь изделия через технологические отверстия.

Не допускайте попадания влаги внутрь изделия.

Нероните изделия. Избегайте вибрации, тряски, ударов.

Не прилагайте чрезмерных усилий к органам управления, а также при подключении/отключении к разъёмам изделия.

Изделие предназначено для эксплуатации в жилых помещениях с нормальной температурой и влажностью воздуха.

Изделие в упакованном виде может храниться в складских

успешного подключения вы можете запустить аудиопроигрыватель на вашем телефоне (планшете) и звук исполнемых композиций будет воспроизводиться через акустическую систему. При следующем включении АС автоматически попытается соединиться с последним подключаемым устройством. При проблемах подключения выключите и вновь включите АС, повторите процесс подключения.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ С АНАЛОГОВЫМИ ИСТОЧНИКАМИ ЗВУКА

При подключении какого-либо источника звука через разъём «AUX» включённая АС будет выступать в роли внешнего динамика этого источника. При необходимости нажмите на кнопку «М» переведите АС в режим работы с аналоговым источником сигнала (индикатор горит постоянным светом). Некоторые источники сигнала могут обладать столь высокой мощностью, что при максимальном уровне громкости системы в динамиках будут слышны сильные искажения и громкие шумы. В этом случае обязательно уменьшите громкость системы, чтобы не допустить повреждения динамиков.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ USB ФЛЕШ-НАКОПИТЕЛЕЙ И КАРТ ПАМЯТИ SD

Акустическая система позволяет воспроизводить музыкальные файлы в форматах MP3, FLAC, WAV, записанные на накопителях ёмкостью до 32 Гб.

Установите флеш-накопитель в разъём «USB» на передней панели или карту памяти в слот «SD». При необходимости нажмите на кнопку «М» переведите АС в режим работы с накопителем.

АС будет пытаться сформировать список файлов, подходящих для воспроизведения, рекурсивно сканируя каталоги на накопителе. В случае нахождения соответствующих файлов система начнёт

циклическое последовательное воспроизведение файлов из сформированного списка.

Кнопки «←» и «→» позволяют выбрать предыдущий либо следующий музыкальный файл из текущего списка воспроизведения накопителя, а кнопка «FM» приостановить или возобновить воспроизведение музыкального файла.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ FM-РАДИО

Нажмите на кнопку «М» на передней панели переведите АС в режим работы с FM-радио.

Нажмите на кнопку «FM» для автоматического поиска и сохранения эфирных станций. После завершения поиска найденные радиостанции будут сохранены в памяти АС, их переключение будет возможно нажатием на кнопки «←» и «→». Экспериментальным путём определите положение корпуса АС для наилучшего качества приёма сигнала.

ПОДЗАРЯДКА АККУМУЛЯТОРА

Для экономии энергии аккумуляторной батареи не забывайте выключать АС, если вы не собираетесь использовать её ближайшее время.

О низком заряде аккумуляторной батареи свидетельствуют искажения и шумы при воспроизведении. Для подзарядки аккумулятора используйте кабель из комплекта поставки, подключив его в гнездо «DC 5V» и в разъём USB включённого компьютера или совместного зарядного устройства 5В 1А (приобретается отдельно). Индикатор будет гореть красным всё время подзарядки и выключится по её окончанию. Обычно процесс подзарядки включенной АС длится 2 – 3 часа.

Dialo^g

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

1. Акустическая система — 1 шт.
2. Кабель 3.5 мм "джек" => 3.5 мм "джек" — 1 шт.
3. Кабель для подзарядки аккумулятора от USB — 1 шт.
4. Гарантийный талон — 1 шт.

Информация о месяце и году изготовления изделия нанесена на налейку на корпусе изделия и содержится в последних четырёх цифрах поля «Р.Д.» в формате «ММГГ».

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию изделия и его технические характеристики без предварительного уведомления.

Изготовитель: «Фэнг Хуанг Лимитед» (Feng Huang Limited), 10/F, Баскервилл Хаус, 13 Дуддем стрит, Централ, ГК, Китай.

Импортёр: ООО «Диалог», Россия, 199106, Санкт-Петербург. Средний пр-кт. д. 86, лит. «А», пом. «9Н».

Сделано в Китае.

<http://www.dialoginvest.com>

